

Unagi:

1. Maszynownie należy zabezpieczyć
od pizemarzania oraz zapewnić
jej wentylację n/g PN 77/M-45361
2. korytka typ: A, B i k zakupić w KDO Bolecin
k/Płńska na oddzielne zamówienie
i osadzić w szybie przed montażem
dźwigu.
3. Obciążenia dynamiczne w punktach
 $P_1 = 74,5 \text{ kN}$; $P_2 = 50 \text{ kN}$